

HEYD-MESSZEUGE



Systematik der radialen Skalen




Skale V1

Teilung am Außendurchmesser,
Bezifferung im Uhrzeigersinn von innen zu lesen




Skale V2

Teilung am Außendurchmesser,
Bezifferung gegen Uhrzeigersinn von innen zu lesen



Skale V3

Teilung am Außendurchmesser,
Bezifferung im Uhrzeigersinn von außen zu lesen



Skale V4

Teilung am Außendurchmesser,
Bezifferung gegen Uhrzeigersinn von außen zu lesen



Skale V5

Teilung am Innendurchmesser,
Bezifferung im Uhrzeigersinn von innen zu lesen



Skale V6

Teilung am Innendurchmesser,
Bezifferung gegen Uhrzeigersinn von innen zu lesen



Skale V7

Teilung am Innendurchmesser,
Bezifferung im Uhrzeigersinn von außen zu lesen



Skale V8

Teilung am Innendurchmesser,
Bezifferung gegen Uhrzeigersinn von außen zu lesen